

Ficha técnica

Termómetro Refrigerador/Congelador con Alarma
Referencia 91000-009/A

Especificaciones

- -50+70°C / -58+158°F
- Resolución : 0.1°
- Precisión : ±1°C / ±1.8°F
- Cable : 1 m
- Alarma programable
- Temp. INT/EXT
- Temp. MÁX/MÍN
- Con imán
- En blister



Modo de empleo

PUESTA EN MARCHA. Coloque firmemente el soporte de la sonda con la cinta adhesiva dentro del refrigerador/congelador. Inserte la sonda en su soporte. Por imanes en la parte posterior, coloque el termómetro al exterior del aparato. Pulse [°C/°F] para seleccionar la unidad de temperatura.

TEMPERATURA INTERIOR EXTERIOR. Pulse [ROOM/FRIDGE] para visualizar la temperatura ambiental o la del refrigerador/congelador.

FUNCIÓN MÀXIMA Y MÍNIMA. Pulse [MAX/MIN] para leer el valor máximo medido. Pulse otra vez para leer el valor mínimo y tercera vez para volver a la lectura normal. Pulse [MAX/MIN] 2 seg. para borrar la memoria.

FUNCIÓN ALARMA. Pulse 2 segundos  (**HI & FRIDGE** parpadeán) Pulse  para ajustar la alarma de temperatura máxima. Pulse  otra vez (**HI & FRIDGE** parpadeán) y  para ajustar la alarma de temperatura mínima. Pulse una vez más  para terminar el proceso. Si la lectura de la sonda del refrigerador está fuera de los límites definidos la alarma sonará cada minuto. Pulse  para activar o desactivar la alarma.



No forzar la sonda. No usar dentro de un horno. No usar dentro de un microondas. Limpie la sonda después de cada utilización. No lavar en lavavajillas. Si la pantalla se vuelve oscura, instalar una pila nueva.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France